

**ZEER BELANGRIJK!**

Controleer de goede werking van de 80%-vulbegrenzer.

Naam gasfles	Type fles (met bruto inhoud)	Diameter	Hoogte (incl. kraag)	Maximale vulling bij 80 %
Stako	12 liter	230 mm	440 mm	9.6 liter
RV Bottle small	14.5 liter	245 mm	470 mm	11.6 liter
Safefill 5 kg	12.5 liter	306 mm	384 mm	10 liter
Safefill 7.5 kg	18.2 liter	306 mm	460 mm	14.6 liter
Safefill 10 kg	24.5 liter	306 mm	571 mm	19.6 liter
RV Bottle large	26.5 liter	300 mm	540 mm	21.2 liter
Stako / Alugas	27 liter	300 mm	580 mm	21.6 liter
Alugas	33.3 liter	300 mm	685 mm	26.6 liter
Stako	36 liter	300 mm	702 mm	28.8 liter
Stako	42 liter	300 mm	770 mm	33.6 liter

Bij voorbeeld: de 12-literfles mag maximaal voor 9.6 liter gevuld worden. Dan dient de 80% vulbegrenzer af te slaan. Indien u de fles volledig kunt vullen (in dit voorbeeld dus 12 liter), gelieve dan de fles niet te gebruiken maar eerst de verkoper van de fles te contacteren!

**Bij de eerste ingebruikname**

- Voor het vullen de afname kraan eerst geheel los draaien. Daarna weer geheel dicht. Dit is voor het afblazen van eventueel achtergebleven perslucht bij de druktest.
- Nu kunt u de fles vullen. **Bij het vullen moet de fles rechtop staan!** Sluit daarvoor het koppelstuk van de pomp over de vulaansluiting en draai naar rechts. Haal dan de hendel van het koppelstuk naar achteren. Er zal nu wat gas dat in de slang zit van de pomp ontsnappen, dit is normaal en is maar een moment. Als het koppelstuk nu vast zit drukt u op de vulknop van de pomp. De fles zal nu langzaam vullen tot 80% van de fles inhoud en slaat dan vanzelf af.
- Controleer of de 80%-vulbegrenzer goed werkt (zie mededeling hierboven in het kader).
- Eenmaal gevuld haal de handel weer los en draai naar links tot het koppelstuk weer van de vulaansluiting af kan. Ook nu zal er wat gas ontsnappen.
- Gelieve voor ingebruikname van de fles en toebehoren, eerst een test te doen op lektheid. Dit kan u doen met behulp van zeepsop of met een lek detectiespray. Zie hiervoor de veiligheids instructie.

**Zeer belangrijk / Ontluchten:**

Na de eerste keer vullen moet u de gasfles goed ontluchten.

Draai de afname kraan 5 slagen los en tel rustig 5 seconden af waarna u de kraan weer dicht draait.

Bij de Safefill fles moet u een verloop of gasdrukregelaar plaatsen voordat u hem ontlucht.

Hou bij de gasflessen van 33 Liter of groter 10 sec. aan om te ontluchten.

**Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, als u de gasfles afblaast!**

**Safefill:**

Vul de Safefill fles de eerste keer met **Maximaal 10 Liter LPG** en gebruik deze tot hij bijna leeg is. Vervolgens kunt u de fles vullen tot deze van zichzelf afslaat.

**Garantievoorwaarden**

De garantie op de naakte fles bedraagt 5 jaar, en 2 jaar op de appendages.

De lpg gasdamptank is bestemd voor gebruik in dampafname (dus voor koken of verwarmen).

De fles kan niet gebruikt worden voor het aansturen van motorvoertuigen.

LPG Garantie voorwaarden:

- De ventielen mogen door anderen niet gedemonteerd worden en moeten onbeschadigd zijn.
- Vóór de eerste vulling moet het goed functioneren van de ventielen nagegaan worden.
- De tank mag nooit meer dan 80% gevuld worden, zelfs niet bij een defect van het vulventiel.
- De LPG fles moet bij het vullen verticaal / rechtop staan.
- De garantie beperkt zich tot het herstellen van de defecte onderdelen.

**Waarschuwing**

Een manuele kraan valt steeds buiten de garantie.

Aanduiding 100% op de inhoudsmeter is de weergave van een tot 80% gevulde fles.

