

ZEER BELANGRIJK!

Controleer de werking van de 80%-vulbegrenzer.



Naam gasfles	Type fles (bruto inhoud)	Diameter	Hoogte (incl. kraag)	Maximale vulling bij 80 %
Stako	12 liter	230 mm	440 mm	9.6 liter
RV Bottle small	14.5 liter	245 mm	470 mm	11.6 liter
Composiet 5 kg	12.5 liter	306 mm	384 mm	10 liter
Composiet 7.5 kg	18.2 liter	306 mm	460 mm	14.6 liter
Composiet 10 kg	24.5 liter	306 mm	571 mm	19.6 liter
RV Bottle large	26.5 liter	300 mm	540 mm	21.2 liter
Stako / Alugas	27 liter	300 mm	580 mm	21.6 liter
Alugas	33.3 liter	300 mm	685 mm	26.6 liter
Stako	36 liter	300 mm	702 mm	28.8 liter

Voorbeeld: de 12-liter fles mag maximaal voor 9.6 litergevuuld worden. Dan dient de 80% vulbegrenzer af te slaan. Indien u de fles verder dan de 80% kan vullen moet u DIRECT STOPPEN en contact met ons opnemen.

Bij de eerste ingebruikname:

1. Voor het vullen de afname kraan eerst geheel los draaien. Daarna weer geheel dicht. Dit is voor het afblazen van eventueel achtergebleven perslucht bij de druktest.
2. Nu kunt u de fles vullen. **Bij het vullen moet de fles rechtop staan!** Sluit het vulpistool van de pomp over de vulaansluiting en draai een kwartslag **naar rechts**. Haal dan de hendel van het vulpistool naar achteren. Er zal nu wat gas dat in de slang zit van de pomp beginnen te stromen in de fles dit is normaal. Als het koppelstuk goed vastzit drukt u op de vulknop van de pomp. De fles zal nu langzaam vullen tot 80% van de flesinhoud en slaat vervolgens vanzelf af.
3. Controleer of de 80%-vulbegrenzer goed werkt (zie mededeling hierboven in het kader).
4. Eenmaal gevuld haalt u de handel van het vulpistool weer los en draai deze een kwartslag naar links tot het vulpistool weer van de vulaansluiting af kan. Bij het loskoppelen zal er wat gas ontsnappen.
5. Gelieve voor ingebruikname van de fles en toebehoren, eerst een test doen op lektheid. Dit kan u doen met behulp van zeepsop of met een lek detectiespray. Zie hiervoor de veiligheids instructie.

Zeer belangrijk / ontluchten:

Na de eerste keer vullen moet u de gasfles goed ontluchten. Draai de afname kraan 5 slagen los en tel rustig 5 seconden af waarna u de kraan weer dicht draait. Houd bij de gasflessen van 33 liter of groter 10 sec. aan om te ontluchten. Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, als u de gasfles afblaast!

Composiet:

Vul de composiet fles de eerste keer met **maximaal 10 liter LPG** en gebruik deze tot hij bijna leeg is. Vervolgens kunt u de fles vullen tot deze van zichzelf afslaat (Let op de 80% vulling).

LPG vullen wetgeving:

De regels voor het vullen van LPG kunnen per land verschillen.

Op de website van de rijksoverheid staat hoe en wat er wel en niet mag in Nederland.

Zie de pagina: <https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/activiteitenbesluit/afleveren-brandstof/lpg-tankstation/>

'Tanken voor voertuigen met ingebouwde LPG-installaties voor verwarming is toegestaan'

De lpg gasfles moet dus vast staan in het voertuig en mag dan gevuld worden!

Garantievoorwaarden

U heeft 2 jaar garantie.

De lpg gasdamptank is bestemd voor gebruik in dampafname (dus voor koken of verwarmen).

De fles kan niet gebruikt worden voor het aansturen van motorvoertuigen.

LPG Garantie voorwaarden:

- De ventielen mogen door anderen niet gedemonteerd worden en moeten onbeschadigd zijn.
- Vóór de eerste vulling moet het goed functioneren van de ventielen nagegaan worden.
- De tank mag nooit meer dan 80% gevuld worden, zelfs niet bij een defect van het vulventiel.
- De LPG fles moet bij het vullen verticaal / rechtop staan.
- De garantie beperkt zich tot het herstellen van de defecte onderdelen.

Let op:

Aanduiding 100% op de inhoudsmeter is de weergave van een tot 80% gevulde fles.