

Geachte klant,
Met de ontwikkeling van dit product hebben wij twee doelstellingen nagestreefd.
De eerste was het produceren van de beste kwaliteit kachel die er te vinden is. De tweede was de meest zuinige kachel te produceren.
Wij denken dat we deze twee doelstellingen behaald hebben, maar als u nog opmerkingen heeft dan zouden wij graag van u horen. Dank u voor het kopen van een van de producten uit ons aanbod. Wij wensen u veel prettige, warme uren toe.
Hoogachtend

Leo O'Connell

Directeur



275.08.du

Provence Afvoerloze Gaskachel Gebruiks- Handleiding



Geproduceerd door
Universal Innovations



Ph: 00 353 1 2873797, Fax: 00 353 1 2873798
 Email: info@uig.biz

GEBRUIKER INSTRUCTIES

Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Wanneer u de kachel voor het eerst gebruikt, laat deze dan 2-3 uur buiten branden om de synthetische kolen uit te laten harden. (De kolen geven tijdens het uitharden een geur af.) Het apparaat dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de huidige voorschriften. De kachel dient op een vlakke ondergrond te worden geplaatst. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. De aanbevolen minimum ruimte voor gebruik van deze kachel is 64m³ met een minimum ventilatie van 80cm²

Een regelaar aansluiten voor propaangas:

Sluit de regelaar aan op het uiteinde van de slang en zet vast met een slangklem.
 Aanwijzing: smeer de geribbelde aansluiting van de regelaar in met zeepsop om de slang hier gemakkelijker overheen te kunnen schuiven.

Om een cilinder met propaangas aan te sluiten:






(Zorg ervoor dat de omgeving van de kachel vrij is van onbeschermde brandbare materialen of substanties)

1. Het wisselen en aansluiten van gascilinders dient in een vlamvrije omgeving te gebeuren.
2. Sluit de regelaar aan op de nieuwe cilinder. Zorg ervoor dat de slang niet gedraaid of beschadigd is.
3. Gebruik gascilinders met een capaciteit van 10.5-15 kg.
4. Om de regelaar te verwijderen dient u ervoor te zorgen dat de regelaar in de "UIT"-positie staat.


Voo het aansteken:

1. Inspecteer de slangconstructie. Indien de slang gescheurd is of sporen vertoont van slijtage, of indien de slang lekt dan dient deze te worden vervangen voor u de kachel in gebruik neemt
2. Zorg ervoor dat de kachel geplaatst wordt met een minimale open ruimte aan de bovenkant en de zijkant van 0,6meter van vlambare materialen, zowel horizontaal als verticaal.
3. Zorg dat de deur van de kachel goed gesloten is.

Om de kachel aan te steken:

- Plaats de bijgeleverde batterij van 1,5V (type AA) in de hiervoor bestemde ruimte onder de ontstekingsknop (zie fig.1).
- Draai de gastoevoer aan de regelklep van de gasfles open.
- Draai de bedieningsknop in de positie  en druk deze naar beneden gedurende 5 seconden om ervoor te zorgen dat alle lucht uit de slang is.
- Druk de bedieningsknop in en draai deze naar de ontstekingspositie  terwijl u tegelijkertijd de ontstekingsknop induwt om de waakvlam te ontsteken. Indien u geen vonk waarneemt dient u na te gaan of de batterij goed geplaatst is. (U kunt de waakvlam zien aan de rechterkant van de brander)
- Mocht de waakvlam niet ontsteken, laat de bedieningsknop dan los en zorg dat deze weer op de uitpositie staat. Wacht vervolgens 1 minuut voordat u stap 3 weer herhaalt. Houd de bedieningsknop niet voortdurend ingedrukt omdat er zich dan gas kan ophopen.
- Wanneer de waakvlam eenmaal aan is, houd dan de bedieningsknop nog ten minste 10 seconden ingedrukt om de hoofdbrander aan te steken. Wanneer de kachel brandt, kan het verwarmingsniveau worden afgesteld met de bedieningsknop, door deze af te stellen tussen de hoge  en lage  positie.
- Indien de waakvlam en de hoofdbrander niet blijven branden wanneer u de bedieningsknop loslaat, draai de bedieningsknop dan naar de ontstekingspositie en herhaal stap 3 en 4.
- De positie  is uitsluitend nodig als ontstekingspositie voor de waakvlam.

De kachel uitzetten:

1. Draai de bedieningsknop in de  positie
2. Draai de gastoevoer aan de regelklep dicht
3. Demonteer de regelaar van de gascilinder wanneer de kachel niet in gebruik is.

Belangrijk: Lees alle instructies van de Handleiding voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldige voorschriften. De installatie dient te worden uitgevoerd door een competent persoon.

Waarschuwing:

Niet gebruiken in vrijetijdsvoertuigen als caravans of kampeerauto's.
 In geval van een gaslek, d.w.z. wanneer u gas ruikt: draai de cilinderklep dicht. Demonteer de gascilinder en neem deze naar buiten en neem contact op met een servicemonteur.
 Plaats het apparaat niet dichtbij muren, meubilair, gordijnen, lakens en slopen of andere brandbare materialen omdat dit brand kan veroorzaken. De bescherming (glazen deurtje) op dit apparaat dient ervoor brand en brandwonden te voorkomen en mag niet verwijderd worden, ook niet gedeeltelijk. **HET BIEDT GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR KINDEREN OF GEHANDICAPTEN.** Voor de volledige bescherming voor kinderen raden wij een vuurscherm aan te brengen dat voldoet aan de plaatselijke normen.

Reiniging:

Gebruik geen schuurmiddelen. Reinig het apparaat na afkoelen met een vochtige doek.



Fig. 1

Draai de ontstekingsknop los om de AA-batterij te plaatsen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Niet:** Gebruik de kachel niet in flatgebouwen, kelders, badkamers of slaapkamers
- Niet:** Gebruik geen anders gas dan propaangas
- Niet:** Probeer niet om de kachel te reinigen voor deze is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld.
- Niet:** Gebruik geen open vuur om een vermoedelijk gaslek op te sporen.
- Niet:** Laat kinderen of huisdieren niet in de nabijheid van de kachel spelen.
- Niet:** Draai de flexibele gas slang niet.
- Niet:** Open het deurtje van de kachel niet wanneer deze in werking is.
- Niet:** Raak de voorkant van het glazen deurtje of de voor- en zijkant van van de kachel niet aan wanneer deze in werking is. Laat de kachel een uur lang afkoelen voordat u de voor- of zijkant aanraakt.

Waarschuwing:

Probeer nooit om de kachel aan te steken als de slang los zit of beschadigd is. Probeer ook nooit om de kachel aan te steken indien u vermoedt dat er een gaslek is. In geval van een gaslek, draai de gastoevoer aan de cilinder dicht en laat de kachel nakijken door een competent persoon volgens de bijgesloten instructies. Wij raden aan dat u de kachel een keer per jaar na laat kijken. Indien u de gasfles dient te vervangen, kijk dan of het gas aan de cilinder is afgesloten en dat er zich geen ontstekingsbronnen in de nabijheid zijn voor u begint.

- Doen:** Plaats de kachel altijd op een vlak, waterpas en stevig oppervlak.
- Doen:** Test de kachel op lekken na deze een tijd lang niet gebruikt te hebben.
- Doen:** Wacht 3 minuten voordat u de kachel weer aansteekt wanneer de brander tijdens gebruik uit gaat.
- Doen:** Zorg ervoor dat alle open vuur uit is voordat u een nieuwe gascilinder aansluit.
- Doen:** Bewaar gascilinders in de open lucht, bovengronds en in een veilige en afgesloten omgeving.
- Doen:** Zorg ervoor dat de gastoevoer aan de gascilinder na gebruik wordt afgesloten.
- Doen:** Zorg ervoor dat de kachel geïnspecteerd wordt door een vakbekwaam persoon in overeenstemming met de bijgesloten instructies.

- Altijd:** Volg alle veiligheidsinstructies op die met de gascilinders wordt bijgeleverd.
- Altijd:** Houd de kachel altijd verwijderd van glazen deuren en ramen om ervoor te zorgen dat deze niet verhit raken en beschadigd worden.
- Altijd:** Wij raden aan de kachel één keer per jaar te laten inspecteren.
- Altijd:** Zorg ervoor dat de luchttoevoer niet geblokkeerd wordt. Door vuil, insecten, spinnen webben etc. kan de luchttoevoer naar/in de brander verstopt raken waardoor roetvorming optreedt en slechte verbranding.

Breng Goederen Niet Terug Naar De Plaats Van Aankoop.


Neem voor hulp contact op via onze website www.uig.biz of onze helplijn.
 Helplijn uren: 9.00 – 17.00 maandag t/m vrijdag. Tel: (00 353) (1) 2873797

MONTAGE-INSTRUCTIES - IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN

INDIEN U VERDERE ASSISTENTIE NODIG HEEFT, AARZEL DAN NIET OM DIRECT CONTACT MET ONS OP TE NEMEN.

HELPLIJK DUBLIN IERLAND: TEL: 00 353 1 2873797, FAX: 00 353 1 2873798

1



Sluit de regelaar aan op de slang en zet vast met de slangklem.
Monteer het achterpaneel van de kachel door de uitsteeksels aan de onderkant van de deur in de uitsparingen in de rand aan de onderkant van de kachel te plaatsen. Druk dan de plaat aan tot deze vlak is met achterkant van de kachel en draai de deursluiting omhoog om het paneel vast te zetten.

2



Open de kachel door de vleugelmoer los te schroeven.
Verwijder de bak met synthetische kolen uit de kachel.
Verwijder de synthetische kolen voorzichtig uit de bak.
Plaats de synthetische kolen op het rooster als getoond.

3



Plaats de synthetische kolen op het kachelrooster zoals aangegeven op de foto.
Draai de ontstekingsknop los om de batterij te kunnen plaatsen. Verzeker u ervan dat de ontstekingsknop weer goed vast zit als u deze weer aandraait.

TECHNISCHE EN SERVICE-INFORMATIE:

Technische en service-informatie:

Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis met gebruikmaking van propaangas met een druk van 28-30 millibar en dient te worden onderhouden door een volledig gekwalificeerd en erkend gasmonteur in overeenstemming met de bijgesloten instructies. Lees alstublieft aandachtig de bijgaande documentatie.

Technische Specificaties:

Totale hoogte:	ongeveer 840 millimeter
Total breedte:	ongeveer 570 millimeter
Vermogen:	3,0kW (net)
Gasverbruik:	215 gram per uur op maximale stand
Gascategorie:	I3B/P
Gastype	Propaan
Ingangsdruk	28-30 mbar
Afmeting injector:	0,85 mm
Regelaartype	28 mbar
Regelaar uitlaatdruk:	28 mbar
Cilinderafmetingen:	10.5 kg cilinder (DU)
Slang	BS3212 lengte 40 cm
Bestemming landen DU	

Dit product is volledig gegarandeerd voor twee jaar bij correct gebruik.
Deze garantie beïnvloedt niet uw wettelijke rechten. Neem voor service contact op met uw plaatselijke gasleverancier. Service dient na iedere 1000 gebruiksuren te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende gasmonteur

Voor advies over dit product of ons productaanbod zie onze website www.ug.biz of neem contact op met de fabriek via onze Helplijn op 00353 1 2873797. Helplijn uren zijn van 9.00 tot 17.00 maandag t/m vrijdag.

Wij zijn gevestigd: **Universal Innovations Ltd.**
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Ireland.

PROVENCE GARANTIE

De Provence gaskachel zonder afvoer wordt geproduceerd door Universal Innovations. Het product is vervaardigd tot een hoge kwaliteitsnorm en is gedekt door de volgende garantie.
Het product is volledig gegarandeerd voor 2 bij correct gebruik.

DEZE GARANTIE BEÏNVLOEDT NIET UW WETTELIJKE RECHTEN

HELPLIJK Dublin Ierland: 00 353 1 2873797
of via www.ug.biz

INDIEN U HULP NODIG HEEFT AARZEL DAN NIET OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN DIRECT BIJ DE FABRIEK; BRENG GEEN GOEDEREN TERUG NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

LIJST MET ONDERDELEN



Beschrijving item	Prijs euro/sterling
Glaspaneel	39.50/ 40.50
Kacheldeurtje	39.50/ 40.50
Achterpaneel	61.00/ 83.00
Flexibele Gasslang	10.85 / 11.85
Regelaar	15.00/ 18.00
Synthetische Kolen	34.50/ 35.50

BESTELLEN

Onderdelen kunnen worden besteld door direct contact met ons op te nemen via telefoonnummer 00353 1 2873797, per post naar Universal Innovations, Kilcoole Industrial Estate., Kilcoole, Co. Wicklow, Ierland. Of per e-mail via info@ug.biz

Vermeld alstublieft de volgende bijzonderheden:

- Modelnaam
- Serienummer
- Vermogen
- Maand en Jaar van Aankoop
- Naam en Adres van de detailhandelaar
- Uw Naam, Adres en Telefoonnummer

OOK AL ZIJN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN GETROFFEN OM SCHERPE KANTEN TE VERWIJDEREN, TOCH DIEN U ALTIJD VOORZICHTIG TE ZIJN MET HET HANTEREN VAN METALEN ONDERDELEN.